

Installationsanleitung **STOP iD**-Sicherheitsplakette XPM



Zubehör

Spezialkleber
Plaketten auf Schutzfolie
Installationsstempel

1. Vorbereitung

Reinigen Sie die Stelle, an der die Plakette aufgebracht werden soll gründlich (staub- und fettfrei). Entfernen Sie die Plakette von der Schutzfolie und drücken Sie die Plakette leicht mit der Vorderseite auf den mitgelieferten Installationsstempel. Greifen Sie nicht in den Selbstklebestreifen.



2. Spezialkleber auftragen

Tragen Sie den Spezialkleber* gleichmäßig dünn auf die **komplette Rückseite** innerhalb des Selbstklebestreifens auf.

35 mm x 20 mm: 2 Tropfen
46 mm x 28 mm: 5 Tropfen
64 mm x 38 mm: 10 Tropfen

*** Cyanacrylat - Gefahr!**

**Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.**



3. Plakette aufbringen

Fixieren Sie die Plakette mit Hilfe des Stempels an der vorgesehenen Stelle und bringen Sie diese mit leichtem Druck auf das Gehäuse auf. Der Selbstklebestreifen haftet sofort und verhindert das Austreten des Klebers.



4. Installation abgeschlossen

Die Sicherheitsplakette ist nun fest installiert!



Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne!